



Fiery® Navigator™ 客户端安装指南

Fiery® Navigator™ 是一项基于云的服务，可从打印环境中的 Fiery 服务器 收集生产数据，并提供有关纸张使用、作业提交方式、校准状态、卡纸情况以及更多的分析。Fiery Navigator 还可以让您在多台相同型号的设备上创建并部署包含自定义预设、特性档、虚拟打印机等的配置同步包，或者将其作为一台设备的备份和恢复。Fiery Navigator 允许您跟踪产量、识别低效运作并标准化自定义 Fiery 设定的使用，以确保 Fiery Driven 设备一致性和合规性。

若要使用 Fiery Navigator，您必须持有 EFI Passport 帐户。若要注册帐户，请转至 <http://passport.efi.com>。

若要使用并运行 Fiery Navigator，您需要在本地计算机上安装客户端应用程序并通过发现和注册您想要跟踪的设备进行配置。完成客户端设置之后，您就可以通过 <http://fierynavigator.efi.com> 从基于云的 Fiery Navigator 网络应用程序来管理设备并查看生产数据。

支持的浏览器和操作系统

若要使用基于浏览器的 Fiery Navigator 网络应用程序，您必须使用支持的浏览器。Fiery Navigator 客户端需要使用以下所列支持的操作系统中的一种安装在计算机上。

支持的浏览器

- Internet Explorer 11 或更高版本
- Internet Explorer Edge
- Google Chrome
- Mozilla Firefox
- Safari

支持的操作系统

- Microsoft Windows 7、8.1、10
- Mac OS X 10.10 或更高版本
- Microsoft Windows Server 2008 R2
- Microsoft Windows Server 2012 R2

使用 Fiery Navigator 客户端应用程序

Fiery Navigator 客户端应用程序提供印刷厂设备注册、设备管理和已连接设备网络状态跟踪功能。只要 Fiery 服务器 已连接至印刷厂网络，便通过 Fiery Navigator 客户端跟踪每个 Fiery 服务器 。

Fiery Navigator 从 Fiery Software Manager 安装。Fiery Software Manager 包含在 Fiery Extended Applications Package 中，可通过 <http://fiery.efi.com/download-center> 从下载中心的应用程序软件和工具区域获取。如果客户端计算机上已经安装了 Fiery Software Manager，该应用程序将会通知您下载并安装 Fiery Navigator 客户端以及 Fiery Command WorkStation 等其他软件。

建议您在同一台计算机上一起安装 Fiery Navigator 客户端和 Fiery Command WorkStation。Fiery Navigator 客户端会自动检测在 Fiery Command WorkStation 中识别的 Fiery 服务器。如果不安装 Fiery Command WorkStation，您必须通过输入服务器名称和 IP 地址手动注册每台设备。

有关网络体系结构和所使用端口的更多信息，请通过 <http://resources.efi.com/navigator/diagram> 参阅 Fiery Navigator 技术图表。

使用 Fiery Navigator 客户端应用程序注册新的设备

在进行跟踪和监控之前，您必须使用 Fiery Navigator 客户端应用程序注册 Fiery 服务器。

每个 Fiery 服务器 都必须连接至印刷厂网络并且在线。

- 1 打开 Fiery Navigator 客户端应用程序。
- 2 使用您的 EFI Passport 帐户凭证登录。
EFI Passport 登录将激活 Fiery Navigator 客户端到云的连接。
- 3 单击添加设备。
- 4 在印刷厂网络中输入 Fiery 服务器 名称或 IP 地址，使用管理员密码登录，然后单击**注册**以注册该设备。
- 5 单击**登录 Fiery Navigator** 以登录云上托管的网络应用程序，或单击**添加其他**以使用 Fiery Navigator 客户端应用程序。